

# 安心してお使いいただくために 乾燥機のお掃除、点検をお願いいたします。



ここに  
注意

※掃除・点検(試運転以外)は、必ず電源コードを抜いてから、行ってください!



## 1. 残留・ほこりの掃除


①バーナ周辺の金網、  
遠赤放射体



②風胴金網



③送風機の内部



④シャッタベルト、  
下スクリー



⑤昇降機下部




## 2. 燃料漏れの確認、 配管のエア抜き



## 3. 試運転

(電源を入れる)



弊社・ホームページで  
「乾燥機の点検」動画がご覧になれます。

なお、公開している動画は、動画投稿サイト「YouTube」で見  
ることもできます。「YouTube」サイト内で「1918yamamotoSS」で  
検索してください。また、下記QRコードを読み取っても、ご覧  
いただけます。

弊社・ホームページは、

山本製作所

で検索



### ◆使用前の点検箇所

※携帯電話、スマートフォン等で動画を見る際は、パケット通信料が別途掛かります。  
パケット通信料金は、お客様にご負担いただくことをあらかじめご了承ください。

①  
ねずみ防止のふたの  
取外し (送風機)



②  
送風機、排風  
ダクトの取付



③  
風胴掃除



④  
Vベルト  
確認



⑤  
バケット  
平ベルト確認



⑥  
バーナ周辺、  
遠赤放射体の掃除



⑦  
給油ホースの  
エア抜き



⑧  
【試運転】  
電源確認



⑨  
【試運転】  
回転方向の確認



⑩  
【試運転】  
各部の確認



※点検・手入れの作業中に不具合を見つけたら、取扱説明書の「故障診断」をご覧ください。掲載されていない場合は、ご購入先へお問い合わせください。  
※掃除や点検をすることで乾燥機の性能を維持することは、安心して使えることだけでなく、ムダな燃料や電気の消費を抑えることにもつながります。