

山本乾燥情報

この度の台風被害に遭われた方へは、心よりお見舞いを申し上げます。

圃場の状態 **1:倒伏**している地域があります。



ご注意事項


できるだけ株を起こして刈取を行います。
 ワラが折れた稲株はより慎重に起こします。穂が地面についている場合は、穂発芽を防ぐため早急に落水するとともに、隣接株の上に穂を持ち上げて穂を乾燥させます。倒伏した稲と正常の稲は別々に刈り取りましょう。乾燥も別々にするのが理想です。混入しますと、良い米が品質低下で等級落ちする恐れがあります。



対処方法

①乾燥温度を下げて、**ゆっくり乾燥** してください。

例) 弊社乾燥機では、
 穀物ダイヤルを
「2」→「1」に下げると
約5℃乾燥温度が下がり
 ゆっくり乾燥します



乾燥速度設定画面

<乾燥速度設定> (1/2)		
ふつう	ゆっくり	はやい
おまかせ	種子	温度上限
水分休止	Aiオート	
戻る		保存




例) 弊社最新乾燥機「ウインディビルド」シリーズでは乾燥速度の設定を「ゆっくり」に変更していただくと低温で乾燥します

※詳しくは取扱い説明書をご覧ください。

②**休止乾燥** を実施してください。

(実施の際は、18~19%の水分で6時間以上乾燥・休止を繰り返してください)

玄米の中と外では、水分の差が大きくなります。休止乾燥をすると、こういった水分勾配が大きい現象も緩和できます



圃場の状態 2:台風後の胴割米が見受けられます。



ご注意事項


台風が過ぎた後の温かい風で、急乾燥となり粳は傷んでいる場合があります。立毛中の胴割米発生が心配です。胴割（軽胴割）の多いときは、必ず低温で乾燥してください。




対処方法

- ①乾燥温度を下げて、**ゆっくり乾燥** してください。

例) 弊社乾燥機では穀物ダイヤルを「2」→「1」に下げると約5℃乾燥温度が下がりゆっくり乾燥します



穀物量ダイヤル
(温度設定)



乾燥速度設定画面

例) 弊社最新乾燥機「ウインディビルド」シリーズでは乾燥速度の設定を「ゆっくり」に変更していただくと低温で乾燥します

<乾燥速度設定> (1/2)		
ふつう	ゆっくり	はやい
おまかせ	種子	温度上限
水分休止	Aiオート	
戻る		保存



※詳しくは取扱説明書をご覧ください。



- ②乾燥後の**送風冷却は、絶対に行わないでください。**

玄米の胴割れによる等級低下の恐れがあります。

急激な冷却を行わず、自然に放冷してください

面白くてタメになる。

ライスセンター情報に特化したYouTube動画を公開中！

山本製作所では「面白くてタメになる」をコンセプトに、ライスセンターに特化した情報をYouTubeで発信しています。全国のライスセンターを山本営業担当が詳しく紹介する「ライスセンターツアー」シリーズや、今ある施設をよりよくしたいと考えている方にぜひご覧いただきたい「今からできる！ライスセンターの改善」シリーズ、新製品をいち早く紹介する動画など、さまざまなコンテンツをお届けしております。この機会にぜひご覧ください。



動画一覧

